

# Instrukcja użytkowania Lazy-Bag

## Charakterystyka produktu:

Rozmiar kanapy w stanie złożonym: 36\*18\*10 cm, w stanie rozłożonym: 240\*70 cm

Waga: 1,0 kg

Materiał zewnętrzny: nylon ripstop, wewnętrzny – folia przezroczysta

## Jak napompować kanapę Lazy-Bag:

1. Wyjąć kanapę Lazy-Bag z worka
2. Potrząsnąć lekko, aby kanapa rozprostowała się
3. Pompować kanapę trzymając ją równoległe do ziemi i nie wykonując okrężnych ruchów
4. Gromadzić powietrze najpierw w jednej połowie kanapy, starając się jednocześnie uciskać drugą połowę
5. Następnie powtórzyć czynność dla drugiej połowy
6. W razie potrzeby powtórzyć czynności zgodnie z powyższymi zasadami
7. Mocno zacisnąć zawór, zawinąć trzykrotnie i zacisnąć klamrę
8. Kanapa jest napompowana

## Zasady korzystania:

1. Kanapa powinna być użytkowana na płaskiej powierzchni, pozbawionej ostrych przedmiotów, w tym szkła, kamieni, gałęzi itp.
2. Unikać kontaktu z otwartym ogniem
3. Nie napełniać kanapy zbyt dużą ilością powietrza. W celu komfortowego korzystania, kanapa powinna być napompowana powietrzem w zakresie 80-90%.
4. Pranie jest dozwolone wyłącznie ręczne w temperaturze do 30C – przed rozpoczęciem prania oddzielić warstwę wewnętrzną od zewnętrznej.
5. Unikać kontaktu ze zwierzętami
6. Kanapa służy wyłącznie do siedzenia, unikać stawania na niej oraz skakania
7. Maksymalny czas użytkowania kanapy bez pompowania ok. 3h.